

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。


取扱説明書

Act Shower
アクトシャワー
品番: DBC17B


この度は、アクトシャワーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入形態: 一体型

■詳細図寸法・製品仕様



- | | |
|-------------|---------------------------------|
| 1.パイプ | ステンレス製($\phi 22 \times 1.5t$) |
| 2.シャワーヘッド | 回転シャワー |
| 3.止水栓 | 青銅(クロムメッキ仕上げ) |
| 4.ウォータージャック | 黄銅(クロムメッキ仕上げ) |
| 5.取付具 | ステンレス |



参考取付図

■取付

- 1.本製品は、壁面に容易に取り付けるよう開発された、シャワー水栓柱です。軽量化を図っておりますが、取付に際しては、製品を壁面に十分に固定して下さい。なお、本品を取り付ける壁面は、取付や使用に十分耐えうる強度が必要です。
- 2.取付に必要な部品(本体固定用アンカーボルト等)・工具を、別途ご用意の上、本製品を壁面に取付けて下さい。
- 3.取付時の留意点
 - (1)本製品には温度調節機能がありませんので、火傷防止の点から、給湯の使用はお控え下さい。
 - (2)本製品は寒冷地用ではありません。凍結が懸念される地域での設置や使用は行わないで下さい。
 - (3)本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。

■使用上のご注意

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
- 2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
- 3.使用後は、止水栓を開け、ウォータージャックからカプラを外し、本体の水を抜いて下さい。
- 4.保管時(本製品を長期使用しない期間)は、必ず本体内の水を完全に抜いて下さい。
- 5.本製品には温度調節機能がありませんので、火傷防止の点から、給湯の使用はお控え下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお勧め致します。

- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭って下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
 - 1) 柔らかい布にコンパウンドを付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
・コンパウンド - 研磨剤の事で、液状、ペースト状、粉末状などがあります。使用するのは液状コンパウンドで、その液状コンパウンドにも、含まれている研磨剤の粗さに、家庭用クレンザーのようにざらざらした粗い物から、ソフトクリームのように滑らかな細かい物まで多くの種類があります。
コンパウンドをホームセンターなどで購入される際は、“1 μ (ミクロン)”と粗さを指定して購入下さい。
 - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
 - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (6) お手入れに際しての注意事項
 - 1) 金属タワシや家庭用クレンザーは、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
 - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

セキスイエクステリア株式会社
〒162-0824
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075