

蛇口付デザイン水栓柱

S-SDW1

施工・取扱説明書

保証書付

公益社団法人日本水道協会品質認証センター登録品

- この度は、蛇口付デザイン水栓柱をお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工・取扱説明書をよくお読みいただき正しく施工し、お使い下さい。
- 本製品は、美観に優れ、蛇口を内蔵した屋外水道です。
- この施工・取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。

施工・取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工し、お使い下さい。

■安全表示について

表示	表示の意味すること
⚠ 警告	人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容です。
⚠ 注意	人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。
🚫	絶対にしないで下さい。(行為の禁止)
🛑	必ずして下さい。(行為の強制・指示)

⚠ 注意

- ・説明のない分解はしないで下さい。漏水の原因になります。
 - ・落下等による衝撃を与えないで下さい。漏水の原因になります。
 - ・器具に衝撃を加えたり、過大な負荷をかけないで下さい。漏水の原因になります。
 - 🚫 火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
 - ・外筒をつかんで無理に回さないで下さい。漏水の原因になります。
 - ・ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
-
- ・給水配管の途中に逆流防止弁を設置して下さい。負圧が発生した場合、汚水が給水配管内に浸入する恐れがあります。
 - ・根入れ部は必ず根巻きをおこなって下さい。器具が転倒する恐れがあります。
 - ・ステンレス配管を接続する際は、絶縁処理を適切におこなって下さい。電食の恐れがあります。
 - ・凍結の恐れがある地域に施工する場合には、不凍水抜栓を併設して下さい。器具内の水を抜いて凍結を防止することができます。
 - ・作業時は保護具を使用して下さい。けがをする恐れがあります。
 - ・施工前、配管接続部の清掃をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
 - 🛑 施工後、配管内の洗浄をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
 - ・凍結の恐れがある場合には、併設された不凍水抜栓の説明書をご確認の上、水抜きをして下さい。おこなわなかった場合、器具が凍結破損し、漏水の恐れがあります。
 - ・不凍水抜栓が併設されていない場合には、器具から少量(目安として1分間に牛乳瓶1本程度)の水を出して下さい。器具の凍結を防止できる場合があります。
 - ・水抜き操作をする前や冬期間は必ず、ホースを器具から外して下さい。ホースが付いていると、汚水が逆流する恐れや予期せぬ寒波により、器具が凍結破損し、漏水の恐れがあります。
 - ・仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

施工例と各部名称

■仕様


使用流体	水道水
使用温度	35℃以下
使用圧力	0.75MPa(7.6kgf/cm ²)以下

水道法性能基準適合(耐圧・浸出・水撃限界性能)

お手入れの際は

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい

- ❗ 凍結の恐れがある場合は「安全上のご注意」をお読みいただき、凍結を予防して下さい。



施工方法

1. エルボの接続

接続継手に工具をくわえてしっかり締め付けて下さい。

※シーリング剤を接続継手内部に入れないで下さい。

2. 配管との接続

①配管種類に合わせて、継手等を配管に取り付けます。


②工具を使って締め付け、接続します。

3. 外筒の根巻き

外筒下部にコンクリート等で根巻きをします。

4. 外筒の固定


外筒を土、砂利等で埋設します。



- ❗ 配管接続部を清掃する
- ⊘ 接続継手以外は工具をくわえない


5. ハンドルバー方向の調整

- ①キャップをはずし、ビスをゆるめて座金とハンドルをはずします。
- ②ハンドルバーの向きを合わせてスピンドルに挿入し、座金、ビスで固定した後、キャップを取り付けます。




洗管

施工後、ハンドルを全開にし、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。



操作方法

ハンドルを左に回すと通水し、右に回すと止水します。



保証書

型式	S-SDW1		
保証期間	施工日(年 月 日)より1年間		
お客様	氏名	様	
	住所		
	電話番号	()	
取扱店			

<保証規定>

- 保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
- 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ①施工・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
 - ④製品の凍結による故障および損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお客様名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

セキスイデザインワークス株式会社

東京都新宿区揚場町1-21号飯田橋升本ビル7階

製造元

株式会社 外村製作所

販売元・お問い合わせ先

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21号飯田橋升本ビル7階

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075