Net Sink

ネットシンク
取扱説明書

はじめに

この度は、ネットシンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後１０日以内に御連絡下さい。

付属品一覧表

本製品は、4 点セットです。
天板 -1 枚・ネットシンク -1 台・パン（ボール S）-1 台・排水ホース（1m）-1 本
スワン型蛇口 -1 組 (ホースジョイント付)

寸法図および製品仕様



組立方法

① 天板にスワン型蛇口を付属のナット等で固定し、次に付属のホースジョイントを固定して下さい。

⚠ ※給水ホース (お客様でご用意) をホースジョイントへつなぐ際は、必ずカプラージョイント付きの給水ホースを使用して下さい。水圧で外れることがあります。

② パンに排水ホースを取付てから天板に落しこみ、ネットシンク (ステンメッシュ架台）上部にはめ込んで下さい。

③ ご使用になる排水口へ排水ホースを結んで下さい。排水口まで届かない場合は、別途市販の延長ホースをご利用下さい。

販売元 お問合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部

〒162-0842
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070　FAX 03-6685-7075