nordlux

アーク
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス アークをお買上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。

組立方法







【付属品　13W電球型蛍光灯　EFD15EL/13】

※　取付を行う前にブレーカーを必ず落としてください。

（1）　プラスドライバーを使用してビスを外し照明カバーを取り外して下さい。
（インパクトドライバーなどは使用せず手回しを使用し、締めすぎにご注意下さい）

（2）　ゴムキャップの穴から電源を引き込んでください。
取り付け位置決定後、付属のビスとフィッシャーを使用して壁に取り付けてください。
コネクター部分に配線を行い、真ん中にアース線を接続してください。

（3）　電球をソケットに取り付け後カバーを1）の手順で取り付けてください

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100