nordlux

リスホルム
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス リスホルムをお買上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。

組立方法





【付属品 21W電球型蛍光灯 EFD21EL】

※ 取付を行う前にブレーカーを必ず落としてください。

(1) ベース部分裏側から六角ビスを差し込んでおいてください。

(2) 配置場所を決定し付属のビスとフィッシャーを使用して床に取付して下さい。

(3) 本体下部にあるコネクター部分をプラスドライバーを使用して取り外して下さい。

(4) 配線を行ってください(アース線はアースマークへ配線してください)。

(5) 本体を六角のナットを使用してベースに取り付けてください。

(6) 本体蓋をマイナスドライバーを使用して取り外し、電球をはめ込んだ後に
また取付をして下さい。

保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100